

# Ecoline Additive Pure

Karta techniczna  
Luty 2016  
Strona 1/1



## Ecoline



- »  *dodatek do Systemu Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup>*
- »  *perfekcyjne chroniona powierzchnia*
- »  *imitują powierzchnie niewykończoną*

### Właściwości:

Pozwala na uzyskanie bardzo dobrej ochrony powierzchni, wyglądając jednocześnie na powierzchnię niewykończoną.

### Numery Produktów:

9933Eco Pure

### Zakres zastosowania:

Do wszystkich podłóg drewnianych (z litego drewna, parkietów, parkietów z drobnych deseczek, wielowarstwowych) oraz powierzchni drewnianych we wnętrzach. Wskazany dla drewna jasnego, europejskiego. Zalecamy przeprowadzić próbę na oryginalnym drewnie. **Dalsze wskazówki w Karcie Technicznej Systemu Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup>.**

### Przygotowanie powierzchni:

Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.

**Wskazówka:** Nie wylewać SAICOS Multi Top bezpośrednio na powierzchnię, lecz stosować wianenkę malarską. Dodatek wlać do Multi Top i mieszać przez 2 minuty. Pozostawić na 5 minut, a następnie ponownie wymieszać. Powierzchnia musi być czysta (max. wilgotność drewna 12%). Drewno lakierowane przeszlifować lub oczyścić z farby (ostateczne szlifowanie papierem z ziarnem 120 – 150). Dokładnie zebrać pył powstały po szlifowaniu.

### Obróbka

#### Pierwsza warstwa::

Ecoline Multi Top z Dodatkiem Pur nałożyć za pomocą SAICOS Aqua Roller.

**Wielkość Nałożenia:** ok. 100 - 120 g/sqm.

**Czas Schnięcia:** ok. 3 - 4 godz.

**Druga Warstwa:** Ecoline Multi Top z Dodatkiem Pur nałożyć za pomocą SAICOS Aqua Roller.

**Wielkość Nałożenia:** ok. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>.

**Czas Schnięcia:** ok. 3 - 4 godz..

**Ważne:** maksymalnie 2 nałożenia 1 dnia!

**Important:** Maximum two lacquer coats per day.

**Między dalszymi czynnościami wykonujemy szlifowanie:** po 6 godzinach (ziarno 150). Pozostały po ścieraniu pył zebrać ścierką do kurzu lub odkurzaczem.

**Trzecia warstwa:** Ecoline MultiTop z Dodatkiem Pur lub bez dodatku sam Multi Top nałożyć za pomocą SAICOS Aqua Roller.

**Wielkość Nałożenia:** ok. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>.

**Czas Schnięcia:** ok. 3 - 4 godz..

### Wydajność:

Nałożenie za pomocą SAICOS Aqua-Rolle, ilość nałożenia wynosi 100 - 120 g/m<sup>2</sup>; 0,45L. Dodatku na 4,55 Litra Ecoline MultiTop; 5 Litrów wystarcza na ok.: 45 m<sup>2</sup>, przy 1 nałożeniu. Zależne od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

### Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne prze 1 rok. Produkt w formie płynnej zagrożony jest przemarzeniem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzenie (> 5 °C).

### Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

**Zawiera:** Mieszanekę CIT i MIT (3:1), TMDD Może wywołać reakcję alergiczną.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych dwu-komponentowych (Kat. A/j): 140 g/l (2010). Ecoline Multi Top z Dodatkiem Pur zawiera max. 140 g/l VOC. GISCODE: W3+ Oznaczenie WGK 1 wg niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów, pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0 · 📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de · [www.saicos.de](http://www.saicos.de)